

EXIGENCES DE DÉGAGEMENTS D'INSTALLATION - ADDENDUM

AVIS : CETTE ENCART REMPLACE LES EXIGENCES DE DÉGAGEMENT FIGURANT AUX PAGES 9 OU 11 DU MANUEL. CONSERVER CET ENCART AVEC LE MANUEL POUR SOI OU POUR DE FUTURS UTILISATEURS.

Les exigences en matière de dégagement aux pages 9 et 11 du Guide d'utilisation et d'entretien du chauffe-eau thermodynamique électrique hybride résidentiel ont été révisées comme suit :

Dégagements minimum prescrits			
Arrière	Côté gauche	Côté droit	Dessus
0 mm (0 po)	0 mm (0 po)	76 mm (3 po)	152 mm (6 po)

AVIS : Il est possible que les modèles de 50 gallons doivent être tournés légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour offrir un dégagement suffisant au coude du purgeur de condensat. Cela n'est pas nécessaire pour les modèles de 66 ou 80 gallons.

